VÆRKSTEDSUDSTYR

iDuctor

HÅNDHOLDTE INDUKTIONSVARMERE



LØSN FASTSIDDENDE DELE

En spole rundt om stålet opvarmer møtrikken, lejeringen eller bøsningen uden brug af åben ild.



iDuctor W2300 Power+

PÅ VÆRKSTEDET

NÅR MØTRIKKEN SIDDER FAST

Varme kan give et fastgroet gevind det nødvendige spillerum. iDuctor-spolen danner et magnetfelt, der opvarmer stålmøtrikken. Når møtrikken udvider sig, er den lettere at løsne med en nøgle.



Udstødning og undervogn

En fast spole kan skubbes ind over en rusten møtrik eller enden af en pindbolt på udstødningen, også når pladsen er trang.

Lejer og bøsninger

En fleksibel spole vikles om en lejering eller stålbøsning. Når ringen varmes op, udvider den sig og bliver lettere at få af akslen.

Tunge maskiner

Store nav, koblinger og boltforbindelser i chassiset optager mere varme. En model med højere effekt egner sig til hyppigt arbejde med disse dele.

Styr varmen

Drejeknappen indstiller effekt og opvarmningstid. Aftrækkeren starter opvarmningen, og en indbygget LED oplyser arbejdsstedet.

Beskyt delene omkring dig

Varmen kan brede sig til dele i nærheden. Beskyt tætninger og ledninger, og følg sikkerhedsanvisningerne, der følger med værktøjet.

IDUCTOR-SERIEN

VÆLG DIN INDUKTIONSVARMER

Tag udgangspunkt i den største del, du jævnligt opvarmer. Tænk også på, hvor ofte du udfører arbejdet, og hvilken netspænding værkstedet har.



W1200

1200 W / 230 V

Kompakt til det daglige arbejde under person- og varebiler. Velegnet til pindbolte på udstødningen, bremsebolte og små bøsninger.



W2000

2000 W / UDGAVER TIL 230 V ELLER 120 V

Ekstra effekt til større boltforbindelser, lejeringe og nav. Vælg den særskilte 120 V-udgave, hvis værkstedet har 120 V netspænding.



W2300 Power+

2300 W / 230 V

Den kraftigste iDuctor til tunge nav, lange bøsninger og chassisbolte på lastbiler, landbrugsmaskiner og entreprenørmaskiner.

Sammenlign modeller, og se sættene online

SPOLER OG TILBEHØR

VÆLG SPOLE EFTER DELEN

Samlingens form afgør, hvordan du kommer til. Begge spoletyper passer i samme håndbetjente klemme og kan skiftes uden værktøj.



Fast spole

Til en møtrik eller bolt, du kan nå fra enden. Vælg en diameter, der slutter tæt om delen med en lille afstand hele vejen rundt.



Flexcoil

Til rør, bøsninger og uregelmæssige dele. Den fleksible ledning vikles om emnet, hvor en fast spole ikke kan skubbes på plads.

Basic Kit eller Professional Kit?

Alle Basic Kit indeholder induktionsvarmer, kuffert, netledning, M8- og M10-spoler samt en Flexcoil. W1200 og W2000 leveres med en Flexcoil på 1,1 m og en U-spole. W2300 Power+ har en Flexcoil på 2 m.

Professional Kit til W1200 indeholder desuden otte standardspoler (M8–M30). Til W2000 og W2300 Power+ medfølger seks ekstra Power+-spoler (M10–M30).

Spørg iDtools

Fortæl os, hvilken del du skal løsne, hvor stor den er, og hvordan du kan komme til den. Vi hjælper med at vælge varmer og spole.

idtools.eu/da/forhandlere
info@idtools.eu
+31 (0)88 060 65 00