VERKSTEDUTSTYR

iDuctor

HÅNDHOLDTE INDUKSJONSVARMERE



LØSNE FASTSITTENDE DELER

En spole rundt stålet varmer opp mutteren, lagerringen eller bøssingen uten bruk av åpen flamme.



iDuctor W2300 Power+

PÅ VERKSTEDET

NÅR MUTTEREN SITTER FAST

Varme kan gi en fastsittende gjengeforbindelse den klaringen som trengs. iDuctor-spolen lager et magnetfelt som varmer opp stålmutteren. Når mutteren utvider seg, blir den lettere å løsne med en fastnøkkel.



Eksos og hjuloppheng

En fast spole kan tres over en rusten mutter eller enden av en pinnebolt på eksosanlegget, selv når det er trangt rundt forbindelsen.

Lagre og foringer

En fleksibel spole vikles rundt en lagerring eller stålhylse. Når ringen varmes opp, utvider den seg og blir lettere å få av akselen.

Tunge maskiner

Store nav, koblinger og rammefester tar opp mer varme. En kraftigere modell passer til hyppig arbeid med slike deler.

Styr varmen

En dreiebryter stiller inn effekt og oppvarmingstid. Avtrekkeren starter oppvarmingen, og en innebygd LED lyser opp arbeidsstedet.

Beskytt delene rundt

Varme kan spre seg til andre komponenter. Beskytt tetninger og ledninger, og følg sikkerhetsanvisningene som følger med verktøyet.

IDUCTOR-SERIEN

VELG INDUKSJONSVARMER

Ta utgangspunkt i den største delen du varmer opp jevnlig. Vurder også hvor ofte du gjør jobben, og hvilken nettspenning verkstedet har.



W1200

1200 W / 230 V

Kompakt til daglig arbeid under person- og varebiler. Egnet til pinnebolter på eksosanlegget, bremsebolter og små foringer.



W2000

2000 W / UTGAVER FOR 230 V ELLER 120 V

Ekstra effekt til større festemidler, lagerringer og nav. Velg den egne 120 V-utgaven hvis verkstedet har 120 V nettspenning.



W2300 Power+

2300 W / 230 V


Den kraftigste iDuctor-modellen til tunge nav, lange hylser og rammebolter på lastebiler, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner.

Sammenlign modellene og se settene på nett

SPOLER OG TILBEHØR

VELG SPOLE ETTER DELEN

Formen på forbindelsen avgjør hvordan du kommer til. Begge spoletypene passer i samme håndbetjente klemme og kan byttes uten verktøy.



Fast spole

Til en mutter eller bolt som er tilgjengelig fra enden. Velg en diameter som omslutter delen tett, med litt klaring hele veien rundt.



Flexcoil

Til rør, hylser og uregelmessige deler. Den fleksible ledningen vikles rundt emnet der en fast spole ikke kan tres på plass.

Basic Kit eller Professional Kit?

Hvert Basic Kit inneholder varmer, koffert, strømledning, M8- og M10-spoler og en Flexcoil. W1200 og W2000 leveres med en Flexcoil på 1,1 m og en U-spole. W2300 Power+ leveres med en Flexcoil på 2 m.

Professional Kit gir i tillegg åtte standardspoler (M8–M30) til W1200 eller seks Power+-spoler (M10–M30) til W2000 og W2300 Power+.

Spør iDtools

Fortell oss hvilken del du skal løsne, hvor stor den er og hvordan du kommer til. Vi hjelper deg med å velge varmer og spole.

idtools.eu/no/forhandlere
info@idtools.eu
+31 (0)88 060 65 00